


充電ステーションの使い方

内容物




< 充電ステーション本体 >



< 充電ステーションの使い方(本品) >


使用方法・準備

● 充電ステーションと ACアダプターを接続



充電ステーションと ACアダプターを接続します。
ACアダプターは必ず ilbo 本体に添付の物を使用してください。
ACアダプターをご家庭のコンセントに接続を行えば準備完了です。

ilboの充電



状態表示 LED: 赤の点滅(ゆっくり)
バッテリーの残量が少なくなっています。

ilbo のバッテリー残量が少なくなってきたら、
充電ステーションまで移動させて上に乗せます。

ilbo の状態表示 LED が赤の点滅から点灯に変わり、充電を開始します。

ilboのバッテリー残量の確認

ilbo のバッテリー残量はアプリケーション画面の上部で確認できます。
充電が完了しましたら、アプリケーション画面の GoOut ボタンをタップすると、
自動的に充電ステーションから脱出します。

